

## DOORSCOPE 説明書

### 一 各部の機能：



①③	装飾部分 (ボタンではなく、機能はございません。)
②	電源ボタン
④	バッテリー残量警告灯 (残量が少なくなると、点灯します。点灯した場合、お早めに電池をご交換ください。)
⑤	ねじ穴 (商品を固定する際に使用します。)
⑥	2.4 インチ LCD (液晶画面)

### 二 取り付け手順 (英語マニュアルの取り付け図を参照してください。):

- ① 付属のレンズはドアの外側から挿入してください。(レンズの固定金具は下記③で内部から挿入し、レンズを固定します。)
- ② モニターを固定する丸いパーツ(ベースフランジ)は TOP と記載してある部分が真上を指すように固定します。
- ③ 付属の締付工具(金属板)を使ってレンズの固定金具を回し、内部からベースフランジをしっかりと固定します。
- ④ モニターは左に約 25 度傾けてベースフランジに差し込みます。
- ⑤ モニターがロックするまで時計回りに回転してください。
- ⑥ 電源ボタンを押し、画面に映像が映るかどうかを確認してください。
- ⑦ 最後に、付属されたネジをモニター下のねじ穴から入れて奥まで締め付けます。(モニターを固定します。)